

Kamer- en Vloerthermostaat Termostat pokojowy i podłogowy

Installatie- en Gebruikershandleiding Instrukcja instalacji i obsługi



Am Goldenen Feld 18 | D-95326 Kulmbach | Germany dimplex.digital/scs | info@gdhv.or

25





Vloersensor / Czujnik podłogowy



Technische gegevens

Nominale spanning: Nominale stroomsterkte: Beschermingsklasse: Vloersensor (meegeleverd): Afschakelfunctie: Radiofrequentie:

F 230V~ 16 A IP20 🗖 NTC, 22kOhm bij 25°C 1-polig 868MHz, max 10mW

Omgevingstemperatuur voor werking: -40°C tot +40°C

Gelijkvormigheidsattest (DoC)

Glen Dimplex Heating & Ventilation verklaart hierbij dat de uitrusting beschreven in deze gebruikershandleiding voldoet aan de essentiële eisen en bijkomende relevante vereisten van EU Richtlijn 2014/53/EU. Indien u een kopie verlangt van de originele gesigneerde DoC, stuurt u een e-mail naar: info@gdhv.one

Waarschuwing

Producten met een elektronische thermostaat kunnen geen garantie bieden tegen vorstschade. Voorzie extra bescherming bij blootgestelde installaties.

Bij het einde van het gebruiksleven van het product moet het worden gerecycleerd

Inhoud

1. Interface 2. Omkadering 3. Voeding 4. Vloersensor - 22kOhm bij 25°C

Belangrijk:

De vloersensor moet worden geïnstalleerd in een buis die aan het einde is afgedicht.

Het product mag enkel worden gebruikt in installaties die overeenstemmen met de geldende nationale regelgevingen.

Indien een andere vloersensor wordt gebruikt dan deze die werd bijgeleverd in de verpakking, moet u er rekening mee houden dat de sensorverbinding niet is geïsoleerd van de spanningsfase.

Sensorfunctie

De thermostaat biedt vier verschillende sensorfuncties:

Vloersensor: Meet de temperatuur in de vloer. Temperatuurinstelling 7-40°C.

Kamersensor + vloersensor (houten vloeren): MOET WORDEN GEBRUIKT voor houten vloeren en temperatuurgevoelige materialen. Meet de lucht- en vloertemperaturen. Temperatuurinstelling 7-40°C, hoewel de vloertemperatuur gelimiteerd is tot maximum 27°C.

Kamersensor: Meet de luchttemperatuur in de kamer. Temperatuurinstelling 7-40°C.

Vermogensregelaar:

Bedoeld voor die gevallen waar een kamer- of vloersensor niet kan worden toegepast. Het vermogen wordt aan/uitgezet tussen 0-100% met cycli van 20 minuten.

Instellingen: 0 - 10 (0 = 0%, 5 = 50%, 10 = 100%)

Het product mag enkel worden geïnstalleerd door een gecertificeerd elektricien!

Sluit de stroom aan volgens de instructie aan de achterkant. Beschikbare sensoropties zijn:

- 1: Kamersensor (Geïntegreerd in de thermostaat)
- 2: Vloersensor (Externe temperatuursensor) 22kOhm bij 25°C (standaardinstelling)
 - Andere compatibele sensorwaarden: 47kOhmbijt 25°C, 15kOhm bij 25°C, 12kOhm bij 25°C, 10kOhm bij 25°C, 2kOhm bij 25°C

De thermostaat detecteert automatisch of er een vloersensor is verbonden en zal dan de standaardinstellingen voor de Vloersensor (22kOhm bij Dane techniczne

230V~ Napięcie znamionowe: Prad znamionowy: 16 A Klasa ochrony: IP20 🗖 NTC, 22kOhm przy 25°C Czujnik podłogowy (w zestawie): Funkcja odcinania: 1-biegunowa Częstotliwość radiowa: 868MHz, max 10mW Działanie w temperaturze otoczenia: od -40°C do +40°C

Deklaracja zgodności (DoC)

Glen Dimplex Heating & Ventilation oświadcza, że sprzęt opisany w tym podręczniku użytkownika jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy UE 2014/53 / UE. Jeśli potrzebujesz kopii oryginalnie podpisanej deklaracji zgodności - DoC - wyślij wiadomość e-mailem na adres: info@gdhv.one

Ostrzeżenie

Produkty z termostatem elektronicznym nie mogą zagwarantować ochrony przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem. Zapewniają dodatkowa ochronę odsłoniętej instalacji. Pod koniec okresu użytkowania produkt musi zostać poddany recykling

Zawartość

1. Jednostka interfejsu 2. Rama

- 3. Jednostka napędowa
- 4. Czujnik podłogowy 22 kOhm przy 25 ° C

Ważne:

Czujnik podłogowy musi być zainstalowany w rurce, która jest szczelnie zamknięta na końcu.

Produkt może być używany tylko w instalacjach zgodnych z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Jeśli w instalacji zostanie zastosowany czujnik podłogowy inny niż zawarty w pakiecie, należy pamiętać, że złącze czujnika nie jest odizolowane od fazy pod napięciem.

Funkcja czujnika

Termostat ma cztery różne funkcje czujnika:

Czujnik podłogowy: Mierzy temperaturę w podłodze. Ustawienie temperatury 7-40 ° C.

Czujnik pokojowy + czujnik podłogowy (podłogi drewniane): NALEŻY STOSOWAĆ do drewnianych podłóg i materiałów wrażliwych na temperaturę. Mierzy temperaturę powietrza i podłogi. Ustawienie temperatury 7-40 °C, jednak temperatura podłogi jest ograniczona do maks. 27 ° C.

Czujnik pokojowy: Mierzy temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Ustawienie temperatury 7-40 ° C.

Regulator mocy:

Przeznaczony do przypadków, w których czujnik pokojowy lub podłogowy nie ma zastosowania. Obciążenie jest włączane / wyłączane pomiędzy 0-100% w ciągu cyklu 20 minut.

Ustawienia: 0–10 (0 = 0%, 5 = 50%, 10 = 100%)

Produkt może być instalowany wyłącznie przez certyfikowanego elektryka!

Podłącz zasilacz zgodnie z instrukcjami z tyłu. Dostępne opcje czujnika to:

- 1: Czujnik pokojowy (zintegrowany z termostatem).
- 2: Czujnik podłogowy (zewnętrzny czujnik temperatury). 22 kOhm przy 25 ° C (ustawienie domyślne)
- Inne zgodne wartości czujnika podłogowego: 47kOhm przy 25 ° C, 15kOhm przy 25 ° C, 12kOhm przy 25 °C, 10kOhm przy 25 °C, 2kOhm przy 25 °C

Termostat automatycznie wykrywa, czy podłaczony jest czujnik podłogowy, a następnie użyje ustawień







1 = =	0	+
ę	22	
		- II.

<u>j</u> .			4	
	-			
Ш	27			
Ш				
7		-	-	

Open menu Otwórz menu

25°C) gebruiken. De instellingen kunnen worden veranderd met de setup wizard of het menu indien een sensor met een andere waarde wordt gebruikt. Indien de sensorkabel is beveiligd, mag deze beveiliging niet worden verbonden met de massa.

Assemblage:

- 1. Verbind de stroomunit met de verbindingsdoos op de muur.
- 2. Plaats het kader bovenop de stroomunit.
- 3. De interface-unit klikt op zijn plaats binnen in het kader.

Vergewis er u van dat de sluitmechanismen zowel bovenaan als onderaan vastzitten.

Demontage:

Vergewis er u van dat het product is afgeschakeld van de stroomtoevoer vóór u het uit elkaar haalt!

De interface-unit kan worden verwijderd met een platte schroevendraaier. Klik het sluitmechanisme zowel bovenaan als onderaan los en trek de interface-unit eruit. Het kader is nu los en kan worden verwijderd.

Draai de schroeven van de muurverbindingsdoos los en verwijder de stroomunit.

Gebruiker-interface

Zet de thermostaat aan en uit met de schuifschakelaar aan de linkerkant (A).

Omhoog = Aan Beneden = Stand-by

De thermostaat heeft vier toetsen, één in elke hoek, met de volgende symbolen:

De gewenste temperatuur instellen. +De toetsen worden in het menu gebruikt om naar boven en naar beneden te gaan.

Heft de bestaande instelling op.

Binnen het menu brengt deze toets u terug naar het vorige niveau

Opent het menu.

Binnen het menu bevestigt deze toets een selectie of instelling

Menu-overzicht

Standaardinstellingen

Toetsvergrendeling	Drul	k√en−in en houd gedurende 5 sec. ingedrukt.		
Tijdsinstelling	Instelling van de h		nuidige dag en tijd	
Weekprogramma	Ins	telling van een weekprogramma		
i		Deutsch		
		English		
Taal		Français		
Taal		Italiano		
Achtergrondverlichting		Polski		
		Nederlands		
		Instelling niveau achtergrondverlichting.		
		Start wizard		
		Sensor	Vloersensor	
			Kamer + Vloer	
			Kamersensor	
			Stroomregelaar	
Verder			47kΩ-25°C	
			22kΩ-25°C	
		Sensorwaarde	15kΩ-25°C	
	er een vloersensor		12kΩ-25°C	

domyślnych Czujnik podłogowy (22kOhm przy 25 Ustawienia można zmienić za pomocą kreatora konfiguracji lub menu, jeśli zastosowano czujnik o innej wartości. Jeśli kabel czujnika ma osłonę nie należy podłączać osłony do uziemienia.

Montaż:

- 1. Zamontuj jednostkę zasilającą w ściennej puszce przyłączeniowej.
- 2. Umieść ramkę na górnej części jednostki napędowej.
- 3. Jednostka interfejsu zatrzaśnie się na miejscu w ramce. Upewnij sie, że mechanizmy blokujące są zamocowane zarówno u góry, jak i u dołu.

Demontaż:

Przed demontażem upewnij się, że produkt jest odłączony od sieci!

Moduł interfejsu można usunąć za pomocą płaskiego śrubokręta. Poluzuj mechanizm blokujący zarówno u góry, jak iu dołu, i wyciągnij moduł interfejsu. Rama jest teraz luźna i można ją usunąć.

Poluzuj śruby na ściennej puszce przyłączeniowej i wyciągnij zasilacz.

Interfejs użytkownika

Włącz i wyłącz termostat za pomocą suwaka po lewej stronie. (A)

W górę = Włączony W dół = Czuwanie

Termostat ma cztery przyciski, po jednym w każdym rogu, z następującymi symbolami:

		Ustaw	żądaną	temperaturę
--	--	-------	--------	-------------

W menu, przyciski te służą do przewijania w górę i w dół.

Zastąpi bieżący status.

W menu przycisk ten przenosi Cię z powrotem do poprzedniego poziomu.

Ustawienia

Otwiera menu.

Przegląd menu

W menu przycisk ten potwierdza wybór lub ustawienie.

		domyślne	
blokada klawiatury	Naciśnij i przytrzymaj 🗸 i 🗕 przez 5 sekund		
Ustaw czas	Ustaw bieżący dzień i godzinę		
Program tygodniowy	Ustawianie programu tygodniowego		
	Deutsch		
	English		
lozyk	Français		
JĘŻYK	Italiano		
	Polski		
	Nederlands		
Podświetlenie	Ustaw poziom podświetlenia		
	Uruchomić kreatora instala		
Zaawansowane	Czujnik	Czujnik podłogowy Pokój + piętro Czujnik pokojowy Regulator mocy	
	Wartość czujnika (dostępne, gdy podłączony jest czujnik podłogowy)	47kΩ-25°C 22kΩ-25°C	
		15kΩ-25℃ 12kΩ-25℃	



5	10kΩ-25°C	
	2kΩ-25°C	
SCS Hub	Verbind/Verbreek	
Kalibreer (Gedeactiveerd in stroom regulator modus)		

Instelwizard

Ingeval van een installatie waar de standaardinstellingen niet van toepassing zijn, kan de instelwizard handig zijn.

aangesloten)

Ga naar "Menu > Verder > Start wizard" om de thermostaatinstellingen stap voor stap in te stellen.

De instellingen kunnen later worden veranderd via het menu of door de wizard opnieuw te gebruiken.

De thermostaat beschikt over een geïntegreerde radio-ontvanger voor de Dimplex SCS Hub en ook voor een directe verbinding met Dimplex Sense.

Verbind de thermostaat met de Dimplex SCS Hub via de automatische zoekfunctie in de app. Schuif de toets van stand-by naar AAN terwijl de app naar units zoekt.

Tijdens het zoeken zal de thermostaat haar ID-code tonen op het scherm. De ID-code kan worden gebruikt voor registratie.

Wanneer aangesloten aan de Dimplex SCS Hub, kan de temperatuur worden ingesteld met ofwel de thermostaat of via de app. Veranderingen zullen automatisch worden gesynchroniseerd tussen de thermostaat en de app. (Dit geldt niet in stroom regulator modus).

	10kΩ-25°C	
	2kΩ-25°C	
SCS Hub	Połącz / rozłącz	
Kalibruj (wyłączony w trybie zwykłego zasilania		

Kreaotr Konfiguracji

W przypadku instalacji, w której ustawienia domyślne nie mają zastosowania, kreator instalacji może być przydatnym narzędziem.

Przejdź do "Menu> Zaawansowane> Uruchom kreatora", aby edytować ustawienia termostatu krok po kroku.

Ustawienia można później zmienić za pomocą menu lub ponownie uruchamiając kreatora.

Termostat ma zintegrowany odbirnik radiowy dla Dimplex SCS Hub, a także do bezpośredniego połączenia z Dimplex Sense.

Podłącz termostat do Dimplex SCS Hub , korzystając z automatycznego wyszukiwania w aplikacji. Przesuń przełącznik z trybu gotowości na włączony, gdy aplikacja szuka jednostek.

Podczas wyszukiwania termostat pokaże swój Kod identyfikacyjny na wyświetlaczu. Kod identyfikacyjny można wykorzystać do ręcznej rejestracji.

Po podłączeniu do Dimplex SCS Hub temperaturę można ustawić na termostacie lub za pośrednictwem aplikacji. Zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane między termostatem a aplikacja. (Nie dotyczy to w trybie zwykłego zasilania regulatora mocy.)









Toetsvergrendeling aan/uit: druk op ✓en —en houd gedurende 5 seconden ingedrukt Blokada klawiszy Włącz / Wyłącz :

naciśnij i przytrzymaj 🗸 i — przez 5 sekund





Dag en tijd instellen

Bij het eerste opstarten zal de thermostaat u vragen om de huidige dag en het uur in te stellen.

Gebruik de tente en toetsen om de huidige dag in te stellen. Bevestig de selectie door \checkmark in te drukken.

Gebruik hierna de + en → toetsen om het uur in te stellen (24-uur klok). Bevestig opnieuw met ✓. Herhaal om de minuten in te stellen.

Mocht de stroom uitvallen, moet u dag en tijd opnieuw instellen. Indien nodig zal de thermostaat direct naar het instelscherm gaan als de stroom terug aanschakelt.

Om een onjuiste dag- en tijdsinstelling te corrigeren, gebruikt u "Menu > Set time".

De huidige dag en tijd is verborgen als de toetsvergrendeling aan staat, en als de achtergrondverlichting laag is gedimd.

Dag- en tijdsinstelling is niet beschikbaar als de DTB-2R verbonden is met de Dimplex SCS Hub.

Hoofdscherm

A: Toont de ingestelde temperatuur. *

Als gebruik wordt gemaakt van een stroomregulator, is de ingestelde stroomoutput zichtbaar.

B: Icoon dat de gebruikte modus toont:

- Comfort (Rode achtergrond)
- Eco (Groene achtergrond)
- ₩ Weg (Blauwe achtergrond) > Dimplex SCS Hub vereist
- 🛇 Uit (Grijze achtergrond)
- C: Thermometerbalk die de gemeten temperatuur op de sensor toont. De kleine pijl (D) correspondeert met de ingestelde temperatuur. De thermometerbalk zal stijgen en dalen naargelang de gemeten kamer- of vloertemperatuur. Met het verwarmingselement aan, pulseert de balk.

*Zie ook "De ingestelde temperatuur kalibreren".

De huidige modus opheffen

Eén keer op → drukken, verandert de thermostaatmodus van Comfort naar Eco of terug. Het opheffen duurt tot de volgende instellingverandering in het wekelijkse thermostaatprogramma. Ingeval van een wekelijks programma zonder instellingsveranderingen, zal het opheffen aflopen om 03:00. Druk opnieuw op → om het opheffen manueel ongedaan te maken.

Als de thermostaat verbonden is met de Dimplex SCS Hub, zal het opheffen duren tot een nieuw signaal is verzonden vanuit het energiecontrole systeem. Om het opheffen manueel te beëindigen, drukt u op **D**.

Als de huidige thermostaatinstelling Weg of Uit is, zal het indrukken van de ophef-toets de modus in Comfort veranderen.

Als hij gebruikt wordt als stroomregulator, zal de DTB-2R in de Weg modus dezelfde stroomoutput gebruiken als in de Eco modus.

Plaatselijk weekprogramma

De thermostaat kan worden geprogrammeerd met een plaatselijk weekprogramma om energie te sparen tijdens periodes dat u slaapt of weg bent. Een weekprogramma geschikt voor uw ritme, zal energie besparen zonder op comfort in te boeten.

Indien de thermostaat verbonden is met de Dimplex SCS Hub, wordt het plaatselijke weekprogramma gedeactiveerd. De thermostaat zal dan het programma van het energiecontrole-systeem gebruiken.

Om de thermostaat los te koppelen van een Dimplex SCS Hub, moet de DTB-2R worden verwijderd van de app. Hierna selecteert u in het DTB-2R menu, "Verder > Dimplex Hub > Hub Loskoppelen". Eens losgekoppeld, Ustawianie dnia i godziny

Przy pierwszym uruchomieniu termostat poprosi o ustawienie aktualnego dnia i godziny.

Użyj przycisków + i−, aby wybrać bieżący dzień. Potwierdź wybór, naciskając √.

Następnie użyj przycisków + i -, aby ustawić godzinę (zegar 24-godzinny). Potwierdź ponownie za pomocą ✓. Powtórz, aby ustawić minuty.

Po przerwie w zasilaniu itp. Może być konieczne ponowne ustawienie dnia i godziny. W razie potrzeby termostat przejdzie bezpośrednio do ekranu ustawień po ponownym włączeniu zasilania.

Aby zmienić nieprawidłowe ustawienie dnia i godziny, przejdź do "Menu> Ustaw godzinę".

Bieżący dzień i godzina są ukryte, gdy blokada klawiatury jest włączona, a podświetlenie jest przygaszone.

Ustawienie dnia i godziny jest niedostępne, gdy DTB-2R jest podłączony do Dimplex SCS Hub.

Główny ekran

- A: Wyświetla ustawioną temperaturę. * Podczas pracy jako regulator mocy, wyświetlana jest ustawiona moc wyjściowa.
- B: Ikona pokazująca aktualny tryb:
 - 🗰 Komfort (czerwone tło)
 - Ekologiczny (zielone tło)
- 🗱 Nieobecny wirtualny(niebieskie tło) 🗋 Dimplex SCS Hub

lub wymagany

🚫 O - Wyłączony (szare tło)

C: Pasek termometru pokazujący zmierzoną temperaturę na czujniku. Mała strzałka (D) odpowiada ustawionej temperaturze. Pasek termometru podnosi się i opada zgodnie ze zmierzoną temperaturą w pomieszczeniu lub na podłodze. Gdy element grzewczy jest włączony, pasek pulsuje.

* Zobacz także "Kalibracja ustawionej temperatury".

Sterowanie bieżącego trybu

Jednokrotne naciśnięcie ⊅ spowoduje zmianę trybu termostatu z Komfort na Ekologiczny lub odwrotnie. Przesunięcie trwa do następnej zmiany w tygodniowym programie termostatu. W przypadku programu tygodniowego bez zmian, sterowanie zostanie zakończone o godzinie 03:00. Naciśnij ponownie ⊅ , aby ręcznie zatrzymać sterowanie oprogramowania.

Jeśli termostat jest podłączony do Dimplex SCS Hub, sterowanie potrwa do momentu wysłania nowego sygnału z układu sterowania energią. Aby ręcznie zakończyć sterowanie naciśnij 🗅.

Jeśli bieżącym trybem termostatu jest Nieobecny lub Wyłączony, naciśnięcie przycisku sterowania spowoduje zmianę trybu na Komfort.

Podczas pracy jako regulator mocy, DTB-2R użyje tej samej mocy wyjściowej w trybie Nieobecnym jak i w trybie Eco / Ekologicznym.

Lokalny program tygodniowy

Termostat można zaprogramować za pomocą lokalnego programu tygodniowego, aby oszczędzać energię w okresach, gdy śpisz lub jesteś poza domem. Tygodniowy program dla twojego harmonogramu pozwoli zaoszczędzić energię bez uszczerbku dla wygody.

Jeśli termostat jest podłączony do Dimplex SCS Hub, lokalny program tygodniowy jest wyłączony. Termostat będzie wtedy podążał za programem z systemu kontroli energii.

Aby odłączyć termostat od Dimplex SCS Hub, DTB-2R musi zostać usunięty z aplikacji. Następnie w menu DTB-2R wybierz "Zaawansowane> Centrum

	app. Hierna selecteert u in net D18-2R menu, "verder > Dimplex Hub > Hub Loskoppelen". Eens losgekoppeld, zal de thermostaat terugkeren naar het plaatselijke weekprogramma.	DTB-2R wybierz "Zaawansowane> Centrum Przełącznika (SCS) Dimplex Hub > Rozłączyć Hub". Po odłączeniu termostat wznowi lokalny program tygodniowy.
Mo Tu We Th Fr Sa Su 00 01 02 03 04 05 06 * Mo-Fr 06:00 * Sa-Su 08:30	 Een weekprogramma instellen Een weekprogramma verdeelt de week in tijdsperiodes waarin de thermostaat ofwel in Comfort of in Eco modus zal werken. Een tijdsperiode wordt gedefinieerd door het instellen van: 1: De dag(en) waarop de periode actief zou moeten zijn. 2: Wanneer de gewenste temperatuur moet worden bereikt. 3: De modus: Comfort of Co Bijvoorbeeld: Ma-Vr 06:00 Deze periode verzekert u ervan dat de gewenste comforttemperatuur wordt bereikt om 06:00 van maandag tot vrijdag. De thermostaat berekent de opstarttijd om de juiste temperatuur te bereiken op het juiste uur. (Nooit gebruiken als er wordt gewerkt in stroomregulator modus). Een tijdsperiode duurt tot een nieuwe periode overneemt. Alle periodes moeten worden gedefinieerd met een begintijd en een modus. Het wordt aangeraden om een plan op te stellen van de benodigde tijdsperiodes vóór u het toestel begint te programmeren. 	 Konfigurowanie programu tygodniowego Program tygodniowy dzieli tydzień na przedziały czasowe, w których termostat będzie w trybie Komfort lub Eco / Ekologiczny. Okres określa się poprzez ustawienie: Dzień (dni), w którym okres powinien być aktywny. Kiedy pożądana temperatura powinna zostać osiągnięta. Tryb, *Komfort lub >Eco/ Ekologiczny. Na przykład: pn-pt 06:00 Okres ten zapewnia osiągnięcie pożądanej temperatury komfortu do godziny 06:00 od poniedziałku do piątku. Termostat oblicza czas uruchomienia w celu osiągnięcia właściwej temperatury we właściwej godzinie. (Nie dotyczy w trybie regulatora mocy). Przedział czasu trwa do momentu przejęcia nowego okresu. Wszystkie okresy muszą być zdefiniowane z czasem i z trybem uruchamiania. Przed zaprogramowaniem urządzenia zaleca się zaplanowanie potrzebnych okresów.
) Mo-Fr 22:00 Mo-Fr 22:00 Mo-Fr 22:00 Sa 23:30	 Een nieuwe tijdsperiode toevoegen Ga naar "Menu > Weekprogramma" om een nieuwe tijdsperiode toe te voegen aan het weekprogramma. Selecteer "+ Nieuw Toevoegen" om een nieuwe periode te creëren. Eerst selecteert u de dag(en) waarin de nieuwe tijdsperiode actief moet zijn. Een groep dagen (ma-vrij. za-zo, ma-zo) of een enkele dag kan worden geselecteerd. Bevestig door op ✓ te drukken. Daarna stelt u de tijd in waarop de gewenste temperatuur moet worden bereikt. Stel het uur en de minuten in met + en De minuten kunnen worden ingesteld met 15-minuten intervallen. Bevestig met ✓. Tot slot wordt de modus voor de tijdsperiode gekozen. Dit kan ofwel Comfort of Eco zijn. Bevestig met ✓. De nieuwe tijdsperiode kan nu worden teruggevonden in de lijst van actieve periodes in het weekprogramma. 	 Dodaj nowy okres Przejdź do "Menu> Program tygodniowy", aby dodać nowy okres do programu tygodniowego. Wybierz + Dodaj nowy", aby utworzyć nowy okres. Najpierw wybierz dzień (dni), dla których nowy okres powinien być aktywny. Można wybrać grupę dni (poniedziałek - piątek, sobota - poniedziałek, poniedziałek - niedziela) lub pojedyńczy dzień. Potwierdź naciskając ✓. Następnie ustaw czas, w którym należy osiągnąć żądaną temperaturę. Ustaw godzinę i minuty za pomocą i i
WEEKLY PROGRAM + Legg til •Mo-Fr 06:00 •Mo-Fr 08:00 •Sa-Su 08:30	 Een tijdsperiode veranderen of wissen Om een tijdsperiode te veranderen of te wissen in het weekprogramma, gaat u naar "Menu > Weekprogramma". Kies uit de lijst van actieve tijdsperiodes het programma dat u wilt veranderen of wissen. Bevestig de keuze met ✓. Het volgende menu biedt u de keuze aan om te "Veranderen" of te "Wissen". Bevestig uw selectie met ✓. "Veranderen" selecteren brengt u naar de dag(en), tijd en modus keuze. Maak de gewenste veranderingen en bevestig met ✓. Een tijdsperiode wissen zal deze verwijderen van het weekprogramma en van de lijst van actieve tijdsperiodes. 	Edytuj lub usuń okres Aby edytować lub usunąć przedział czasu w programie tygodniowym, przejdź do "Menu> Program tygodniowy". Z listy aktywnych przedziałów czasowych wybierz ten, który chcesz edytować lub usunąć. Potwierdź wybór za pomocą ✔. Następne menu oferuje opcję "Edytuj" lub "Usuń". Potwierdź swój wybór za pomocą ✔. Wybranie opcji "Edytuj" spowoduje przejście do ustawień dnia (dni), godziny i trybu. Dokonaj niezbędnych zmian i potwierdź za pomocą ✔. Usunięcie przedziału czasowego spowoduje usunięcie go z programu tygodniowego i listy aktywnych przedziałów czasowych.

Achtergrondverlichting

Bij gebruik van de thermostaat, zal het scherm oplichten voor betere leesbaarheid. Na een korte periode dimt het licht naar donker.

Afhankelijk van de lichtintensiteit in de kamer, kunt u het niveau van het gedimde achtgrondlicht van de thermostaat instellen. Sommige kamers vragen meer licht dan andere.

Podświetlenie

Po uruchomieniu termostatu wyświetlacz zaświeci się, aby poprawić widoczność. Po chwili światło zgaśnie.

W zależności od jasności pomieszczenia można wyregulować przyciemniony poziom podświetlenia termostatu. Niektóre pokoje mogą wymagać więcej światła niż inne.

Aby wyregulować przyciemniony poziom



Om het gedimde niveau van het achtergrondlicht in te stellen, selecteert u "Menu > Achtergrondlicht" en vervolgens kiest u tussen: Max, Licht, Normaal, of Donker. podświetlenia, wybierz "Menu> Podświetlenie", a następnie wybierz pomiędzy: Maks/ Maksymalny, Jasny, Normalny lub Ciemny.



De ingestelde temperatuur kalibreren

De ingestelde temperatuur kan verschillen van de echte temperatuur, afhankelijk van thermische isolatie, ventilatie, plaats van de thermostaat etc. Als de ingestelde temperatuur beduidend verschilt van de gemeten kamerof vloertemperatuur, kan de ingestelde temperatuur gekalibreerd worden tot $+/-5^{\circ}$.

Belangrijk:

De temperatuur in de kamer/ de vloer moet stabiel zijn in de Comfort or Eco modus vóór u de ingestelde temperatuur kalibreert.

Als de temperatuur stabiel is, gaat u naar het menu en selecteert u: "Verder > Kalibreer".

De huidige tijd wordt weergegeven op het scherm. Druk op + of - om de ingestelde temperatuur aan te passen volgens de echt gemeten temperatuur.

Bevestig de kalibratie door ✓ in te drukken.

Skalibruj ustawioną temperaturę

Ustawiona temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury w zależności od izolacji termicznej, wentylacji, położenia termostatu itp. Jeśli ustawiona temperatura znacznie odbiega od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub na podłodze, ustawioną temperaturę można skalibrować do +/- 5 °.

Uwaga:

Temperatura w pomieszczeniu / podłodze musi zostać ustabilizowana w trybie Komfort lub Eco / Ekologicznym przed skalibrowaniem ustawionej temperatury.

Gdy temperatura będzie stabilna, wejdź do menu i wybierz: "Zaawansowane> Kalibruj".

Aktualnie ustawiona temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu. Naciśnij + lub -, aby wyregulować ustawioną temperaturę zgodnie ze zmierzoną temperaturą.

Potwierdź kalibrację, naciskając 🗸.